

Quick-Up Counter Magic / Magic Maxi kankaan vaihto-ohje

Kankaan poisto.

Laske tiski alas. Iroitta kuvakangas, pöytälevyn reunan urasta. Tee sama pohjalevyn puolelle.

Poista kangas runkokehikon ympäriltä.

Uuden kankaan asetus.

- Aseta uusi kuvakangas alas lasketun pöydän runkokehikon ympärille.
- Aloita kankaan kiinnitys pohjalevystä. (Bottom)



Käännä kangas ja sen reunan silikoninauhan kanssa L kirjaimen muotoon.

Työnnä nauha ja käännetty kangas pohjalevyn uraan, ympäriinsä koko pohjalevyn alalle.

Huomioi että kankaan sivusauma tulee keskelle pohjalevyn päätyä.

Kun kangas on kiinni pohjalevyssä. Käännä tiski ympäri ja toista edellä mainittu pöytälevylle.



Nosta lopuksi pöytä ylös.

Tarkista, että kangas on suorassa ja se kiristyy paikalleen.



Lisätietoa:

Marrow Oy asiakaspalvelu Puh 010 2928 380