


TEXTILES CONSERVATION
PFLEGEHINWEISE FÜR GEWEBE
ÚDRŽBA TEXTILÍ
KONSERWACJA TKANIN



POLYESTER TEXTILES CONSERVATION

1. Chemical washing is forbidden.
2. Do not use a washing machine.
3. Water hand washing – try to knead softly, do not rub, do not wring.
4. Surface washing – dirty places should be washed with a sponge.
5. Washing temperature – maximum 40° C.
6. Washing detergent, intended for synthetic materials, should be used as per labelled proportions.
7. Rins 2 to 3 times in the warm water and once in the cold water.
8. Do not swirl. Do not wring.
9. Dry in the vertical position at the room temperature (allow water dripping).
10. Iron the outside of the material (uncoated) with the iron in the highest temperature of 110° C.
11. Washing with organic solvents is forbidden as well as local stains washing. It is because such materials are not resistant to solvents. Do not let big grime to appear. Do not disinfect with chlorine. Do not bleach.
12. Keep away from fire. In case of flaming up try to put the fire out with the water, dry powder or carbon dioxide extinguisher (ABC or BC).

Fig. 1. Rules for polyester textiles conservation



PRODUCT LIST



POP-UP
TENTS



JEHLAN
TENTS



DOME
TENTS



BEANBAGS



UMBRELLAS



PROMOTIONAL
BARRIERS



DECK
CHAIRS




GATES

MAINTENANCE OF COATED TEXTILES, PVC-COATED POLYESTER, PVC

1. Chemical washing is forbidden.
2. Do not use a washing machine.
3. Water hand washing - try to knead softly, do not rub, do not wring.
4. Surface washing - dirty places should be washed with a sponge.
5. Washing temperature - maximum 40° C.
6. Washing detergent, intended for syntetic materials, should be used as per labelled proportions.
7. Rins 2 to 3 times in the warm water and once in the cold water.
8. Do not swirl. Do not wring.
9. Dry in the vertical position at the room temperature (allow water dripping).
10. Do not iron.
11. Washing with organic solvents is forbidden as well as local stains washing.
It is because such materials are not resistant to solvents. Do not let big grime to appear. Do not disinfect with chlorine. Do not bleach.
12. Keep away from fire. In case of flaming up try to put the fire out with the water, dry powder or carbon dioxide extinguisher (ABC or BC).

Fig. 2. Rules for coated textiles conservation



PRODUCT LIST



POP-UP
TENTS



JEHLAN
TENTS



BEANBAGS




PROMOTIONAL
BARIERS

MAINTENANCE OF FLAG KNITWEAR

1. Chemical washing is forbidden.
2. Please hand wash (slightly knead, do not rub, do not twist) or in an automatic washing machine at up to 40 °C in a cycle for delicate fabrics with poor spin.
3. Water hand washing - try to knead softly, do not rub, do not wring.
4. Surface washing - dirty places should be washed with a sponge.
5. Washing temperature - maximum 40 °C.
6. Washing detergent, intended for synthetic materials, should be used as per labelled proportions.
7. Rins 2 to 3 times in the warm water and once in the cold water.
8. Do not swirl. Do not wring.
9. Dry in the vertical position at the room temperature (allow water dripping).
10. Iron the outside of the material (uncoated) with the iron in the highest temperature of 110 °C.
11. Washing with organic solvents is forbidden as well as local stains washing. It is because such materials are not resistant to solvents. Do not let big grime to appear. Do not disinfect with chlorine. Do not bleach.
12. Keep away from fire. In case of flaming up try to put the fire out with the water, dry powder or carbon dioxide extinguisher (ABC or BC).

Fig. 3. Rules for polyester textiles conservation



PRODUCT LIST



FLAGS




SAILS

MAINTENANCE OF POLYESTER KNITWEAR THAT DO NOT SPREAD FIRE

1. Do not dry clean.
2. Do not wash.
3. Surface washing – rub heavily soiled areas with a sponge.
4. Cleaning of fabrics in organic solvents, as well as the abrasion of local stains is unacceptable, since the flame retardant finish is not resistant to solvents. Do not allow strong dirt. Do not chlorinate, do not bleach.

Fig. 4. Principles of maintenance of polyester knitwear that do not spread fire



PRODUCT LIST



GATES



ZIPPER-
-WALLS

The Seller reserves the right to implement changes to above information.

THE SELLER:

MITKO Sp. z o.o.


Osiedle 1 Maja 16G | 44-304 Wodzisław Śląski | Poland | TIN: PL6470509572

Tel. +48 32 444 66 16 | Fax: +48 32 757 09 20 | kontakt@mitko.pl | www.mitko.pl

PFLEGEHINWEISE FÜR POLYESTERGEWEBE

1. Das Banner darf nicht chemisch gereinigt werden.
2. Das Banner darf nicht in der Waschmaschine gewaschen werden.
3. Nur Handwäsche – leicht auspressen, nicht reiben, nicht auswringen.
4. Stark verschmutzte Stellen einweichen und mit einem Schwamm durch leichtes reiben reinigen.
5. Die maximale Waschtemperatur von 40 C° darf nicht überschritten werden.
6. Für die Handwäsche verwenden Sie bitte nur Feinwaschmittel. Nach dem Waschen spülen Sie alles 2 bis 3 Mal in warmem Wasser und zum Schluss einmal in kaltem Wasser aus.
7. Nicht schleudern oder stark wringen.
8. Zur Trocknung aufhängen.
9. Wenn erforderlich, können die gereinigten Teile von der nicht imprägnierten Seite bei maximal 110 C° gebügelt werden.
10. Alle Polyesterstoffe sind imprägniert. Dieser Schutz kann durch verschiedene Reinigungsmittel zerstört werden. Ungeeignet sind lösungsmittelhaltige Reiniger. Schützen Sie die Polyesterstoffe vor starker Verschmutzung.
11. Färben Sie die Stoffe nicht nach.
12. Setzen Sie die Polyesterstoffe keinem offenen Feuer aus. Brände mit Wasser oder Feuerlöcher der Klasse ABC oder BC löschen.

Zeichnung 1. Pflegehinweise für PolyestergewebeÄ



PRODUKTLISTE



FALTZELTE



ZELTE
JEHLAN



ZELTE
DOME



SITZ-
SÄCKE



SCHIRME



WERBE-
BANDE



LIEGE-
STÜLE




TORE

PFLEGEHINWEISE FÜR BESCHICHTETE GEWEBE (ECO-LEDER, POLYESTER MIT PVC-BESCHICHTUNG, PVC-GEWEBE)

1. Das Banner darf nicht chemisch gereinigt werden.
2. Das Banner darf nicht in der Waschmaschine gewaschen werden.
3. Nur Handwäsche – leicht auspressen, nicht reiben, nicht auswringen.
4. Verschmutzte Stellen einweichen und mit einem Schwamm durch leichtes Reiben der Stellen reinigen.
5. Die maximale Waschttemperatur von 40 C° darf nicht überschritten werden.
6. Für die Handwäsche verwenden Sie bitte nur synthetische Waschmittel. Nach dem Waschen spülen Sie alles 2 bis 3 Mal in warmem Wasser, zum Schluss einmal in kaltem Wasser.
7. Nicht Schleudern oder fest auswringen.
8. Zur Trocknung aufhängen.
9. Nicht bügeln.
10. Alle Polyesterstoffe sind imprägniert. Dieser Schutz kann durch verschiedene Reinigungsmittel zerstört werden. Ungeeignet sind lösungsmittelhaltige Reiniger. Schützen Sie die Polyesterstoffe vor starker Verschmutzung.
11. Färben Sie die Stoffe nicht nach.
12. Setzen Sie die Polyesterstoffe keinem offenen Feuer aus. Brände mit Wasser oder Feuerlöscher der Klasse ABC oder BC löschen.

Zeichnung 2. Pflegehinweise für beschichtete Gewebe



PRODUKTLISTE



FALTZELTE



ZELTE
JEHLAN



SITZ-
SÄCKE




WERBE-
BANDE

PFLEGEHINWEISE FÜR FAHNENSTRICKWAREN

1. Eine Reinigung mit chemischen Reinigern wird grundsätzlich nicht empfohlen.
2. Bitte handwaschen (leicht einkneten, nicht reiben, nicht auswringen) oder mit der Waschmaschine bei einer Temperatur von maximal 40 °C im Modus für empfindliche Textilien mit wenig Schleudern, waschen.
3. Nur Handwäsche – leicht auspressen, nicht reiben, nicht auswringen.
4. Stark verschmutzte Stellen einweichen und mit einem Schwamm durch leichtes reiben reinigen.
5. Die maximale Waschtemperatur von 40 °C darf nicht überschritten werden.
6. Für die Handwäsche verwenden Sie bitte nur Feinwaschmittel. Nach dem Waschen spülen Sie alles 2 bis 3 Mal in warmem Wasser und zum Schluss einmal in kaltem Wasser aus.
7. Nicht schleudern oder stark wringen.
8. Zur Trocknung aufhängen.
9. Wenn erforderlich, können die gereinigten Teile von der nicht imprägnierten Seite bei maximal 110 °C gebügelt werden.
10. Alle Polyesterstoffe sind imprägniert. Dieser Schutz kann durch verschiedene Reinigungsmittel zerstört werden. Ungeeignet sind lösungsmittelhaltige Reiniger. Schützen Sie die Polyesterstoffe vor starker Verschmutzung.
11. Färben Sie die Stoffe nicht nach.
12. Setzen Sie die Polyesterstoffe keinem offenen Feuer aus. Brände mit Wasser oder Feuerlöscher der Klasse ABC oder BC löschen.

Zeichnung 3. Pflegevorschriften der Fahnenstrickwaren



PRODUKTLISTE



FAHNEN



SEGEL

PFLEGEHINWEISE FÜR POLYESTERSTRICKWAREN SCHWER ENTLAMMBARE

1. Nicht chemisch reinigen.
2. Nicht in der Waschmaschine waschen
3. Wischen Sie stark verschmutzte Stellen mit einem weichen Schwamm vorsichtig ab.
4. Die Reinigung der Stoffe mit organischen Lösungsmitteln, sowie der Abrieb lokaler Flecken ist nicht gestattet, da der flammhemmende Stoff nicht lösungsmittelbeständig ist. Lassen Sie keinen starken Schmutz zu. Nicht chlorieren, nicht bleichen.

Zeichnung 4. Pflegehinweise für schwer entflammare Polyesterstrickwaren



PRODUKTLISTE



TORE



MESSE-
WÄNDE

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Änderungen in die oben genannten Informationen einzufügen.

VERKÄUFER:


MITKO Sp. z o.o.

Osiedle 1 Maja 16G | PL 44-304 Wodzisław Śląski | Polen | USt.-ID: PL6470509572
Tel. +48 32 444 66 16 | Fax: +48 32 757 09 20 | kontakt@mitko.pl | www.mitko.pl

OŠETŘENÍ POLYESTEROVÉHO MATERIÁLU

1. Chemické čištění je zakázáno.
2. Neperte v pračce.
3. Perte jen ručně - lehce mačkejte, netřete, neždímejte.
4. Čištění povrchu - velmi znečištěná místa jemně omyjte za použití mycí houby.
5. Teplota vody při čištění maximálně 40° C.
6. Druh čistícího prostředku- čistící prostředky určené pro měkké materiály, množství dle návodu.
7. Máchání - 2-3x v teplé vodě + 1x ve studené.
8. Vysychání - s látkou netočte a neždímejte ji.
9. Sušení - ve vertikální poloze při pokojové teplotě, vodu nechejte odkapávat.
10. Žehlení - žehlit lze vnější stranu látky (= bez coatingu), žehlička může mít teplotu maximálně 110° C.
11. Celkové čištění organickými rozpouštědly je zakázáno, stejně jako čištění jednotlivých skvrn. Použité materiály nejsou vůči rozpouštědlům odolné. Nenechte látku nadměrně znečistit. K desinfekci nepoužívejte chlór, nepoužívejte bělidla.
12. Nevystavujte otevřenému ohni. V případě vzplanutí uhasťte oheň vodou, suchým hasicím přístrojem nebo hasicím přístrojem s oxidem uhličitým (ABC nebo BC).

Obrázek 1. Zásady údržby polyesterových textilií



SEZNAMU VÝROBKŮ



NŮŽKOVÉ STANY



STANY JEHLAN



STANY DOME



SEDACÍ VAKY



SLUNEČNÍKY



REKLAMNÍ PLOTOVÁ POLE



LECHÁTKA



BRÁNY



PNEUMATICKÉ STANY



PNEUMATICKÉ BRÁNY




PNEUMATICKÉ SLOUPY

OŠETŘENÍ IMPREGNOVANÉHO MATERIÁLU (EKO KŮŽE, POLYESTEROVÁ LÁTKA POTAŽENÁ VRSTVOU PVC, PVC)

1. Chemické čištění je zakázáno.
2. Neperte v pračce.
3. Perte jen ručně - lehce mačkejte, netřete, neždímejte.
4. Čištění povrchu - znečištěná místa jemně omyjte za použití mycí houby.
5. Teplota vody při čištění - maximálně 40° C.
6. Druh čistícího prostředku - čistící prostředky určené pro syntetické materiály, množství dle návodu.
7. Máchání - 2-3x v teplé vodě + 1x ve studené.
8. Vysychání - s látkou netočte a neždímejte ji.
9. Sušení - ve vertikální poloze při pokojové teplotě, vodu nechejte odkapávat.
10. Žehlení je zakázáno.
11. Celkové čištění organickými rozpouštědly je zakázáno, stejně jako čištění jednotlivých skvrn. Použité materiály nejsou vůči rozpouštědlům odolné. Nenechte látku nadměrně znečistit. K desinfekci nepoužívejte chlór, nepoužívejte bělidla.
12. Nevystavujte otevřenému ohni. V případě vzplanutí uhasťte oheň vodou, suchým hasicím přístrojem nebo hasicím přístrojem s oxidem uhličitým (ABC nebo BC).

Obr. 2. Zásady údržby impregnovaných textilií



SEZNAMU VÝROBKŮ



NŮŽKOVÉ STANY



STANY JEHLAN



SEDACÍ VAKY



REKLAMNÍ PLOTOVÁPOLE



PVC BANNERY



NAFUKOVACÍ STANY




NAFUKOVACÍ BRÁNY

OŠETŘENÍ POLYESTEROVÉHO MATERIÁLU

1. Chemické čištění je zakázáno.
2. Ručně praní (lehce hněte, neotřete, nevytahujte) nebo v automatické pračce při teplotě do 40 ° C v cyklu pro jemné tkaniny s nízkým odstředěním.
3. Čištění povrchu - velmi znečištěná místa jemně omyjte za použití mycí houby.
4. Teplota vody při čištění maximálně 40° C.
5. Druh čistícího prostředku- čistící prostředky určené pro měkké materiály, množství dle návodu.
6. Máchání - 2-3x v teplé vodě + 1x ve studené.
7. Vysychání - s látkou netočte a neždímejte ji.
8. Sušení - ve vertikální poloze při pokojové teplotě, vodu nechejte odkapávat.
9. Žehlení - žehlit lze vnější stranu látky (= bez coatingu), žehlička může mít teplotu maximálně 110° C.
10. Celkové čištění organickými rozpouštědly je zakázáno, stejně jako čištění jednotlivých skvrn. Použité materiály nejsou vůči rozpouštědlům odolné. Nenechejte látku nadměrně znečistit. K desinfekci nepoužívejte chlór - nepoužívejte bělidla.
11. Nevystavujte otevřenému ohni. V případě vzplanutí uhasťte oheň vodou, suchým hasicím přístrojem nebo hasicím přístrojem s oxidem uhličitým (ABC nebo BC).

Obr. 3. Zásady údržby polyesterových textilií



SEZNAMU VÝROBKŮ



VLAJKY




PLACHTY

ÚDRŽBA OHNIVZDORNÝCH POLYESTEROVÝCH TEXTILIÍ

1. Nečistěte chemicky.
2. Neperte.
3. Povrchové mytí – silně znečištěné místa otřete houbou.
4. Je zakázáno mytí textilie v organických rozpouštědlech, stejně jako lokální praní skvrn, jelikož ohnivzdorná úprava není odolná vůči rozpouštědlům. Zabraňte silnému znečištění. Nechlorovat, nebělit.

Obr. 4. Zásady pro údržbu polyesterových textilií nešířících oheň



SEZNAMU VÝROBKŮ



BRÁNY



PREZentační
STĚNY

Prodejce si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.

PRODEJCE:

MITKO s.r.o.


Jurečkova 643/20 | 702 00 Ostrava | Česká republika | DIČ: CZ02777631

Tel. +420 607 090 207 | obchod@mitkofoevents.cz | www.mitkofoevents.cz


KONSERWACJA TKANIN POLIESTROWYCH

1. Nie wolno czyścić chemicznie.
2. Nie wolno prać w pralce.
3. Prać tylko ręcznie – lekko wygniatać, nie trzeć, nie wykręcać.
4. Zmywanie powierzchniowe – miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką.
5. Temperatura kąpieli piorącej – maksymalnie 40° C.
6. Rodzaj środka piorącego – środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów – w ilościach podanych na opakowaniu.
7. Płukanie – 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.
8. Odwadnianie – nie wirować, nie wykręcać.
9. Suszenie – w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).
10. Prasowanie – prasować niepowlekaną stronę tkaniny żelazkiem do temperatury 110° C.
11. Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne, ponieważ tego typu wykończenie nie jest odporne na rozpuszczalniki. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie chlorować, nie wybielać.
12. Trzymać z dala od otwartego ognia. W przypadku zapalenia gasić wodą, gaśnicą śniegową lub proszkową (ABC lub BC).

Rys. 1. Zasady konserwacji tkanin poliestrowych



LISTA PRODUKTÓW



NAMIOTY
EKSPRESOWE

NAMIOTY
JEHLAN

NAMIOTY
DOME

PUFY

PARASOLE

PŁOTKI


LEŻAKI

BRAMY

KONSERWACJA MATERIAŁÓW POWLEKANYCH (EKO-SKÓRY, POLIESTRU POWLEKANEGO PVC, PVC)

1. Nie wolno czyścić chemicznie.
2. Nie wolno prać w pralce.
3. Prać tylko ręcznie – lekko wygnatać, nie trzeć, nie wykręcać.
4. Zmywanie powierzchniowe – miejsca zabrudzone czyścić gąbką w kąpeli piorącej.
5. Temperatura kąpeli piorącej – maksymalnie 40° C.
6. Rodzaj środka piorącego – środki piorące przeznaczone dla tkanin syntetycznych – w ilościach podanych na opakowaniu.
7. Płukanie – 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.
8. Odwadnianie – nie wirować, nie wykręcać.
9. Suszenie – w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej /ociekanie/.
10. Nie prasować.
11. Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne, ponieważ tego typu wykończenie nie jest odporne na rozpuszczalniki. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie chlorować, nie wybielać.
12. Trzymać z dala od otwartego ognia. W przypadku zapalenia gasić wodą, gaśnicą śniegową lub proszkową (ABC lub BC).

Rys. 3. Zasady konserwacji tkanin powlekanych



LISTA PRODUKTÓW



NAMIOTY
EKSPRESOWE



NAMIOTY
JEHLAN



PUFY




PŁOTKI

KONSERWACJA DZIANIN FLAGOWYCH

1. Nie wolno czyścić chemicznie.
2. Prać ręcznie (lekko wygniatać, nie trzeć, nie wykręcać) lub w pralce automatycznej w temperaturze do 40 °C w cyklu dla delikatnych tkanin ze słabym wirowaniem.
3. Zmywanie powierzchniowe – miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką.
4. Temperatura kąpeli piorącej – maksymalnie 40 °C.
5. Rodzaj środka piorącego – środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów, w ilościach podanych na opakowaniu.
6. Płukanie – 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.
7. Odwadnianie – nie wirować, nie wykręcać.
8. Suszenie – w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).
9. Prasowanie – prasować żelazkiem do temperatury 110 °C.
10. Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne, ponieważ tego typu wykończenie nie jest odporne na rozpuszczalniki. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie chlorować, nie wybielać.
11. Trzymać z dala od otwartego ognia. W przypadku zapalenia gasić wodą, gaśnicą śniegową lub proszkową (ABC lub BC).

Rys. 8. Zasady konserwacji tkanin poliestrowych



LISTA PRODUKTÓW



FLAGI



ŻAGLE

KONSERWACJA DZIANIN POLIESTROWYCH NIE ROZPRZESTRZANIAJĄCYCH OGNIA

1. Nie wolno czyścić chemicznie.
2. Nie wolno prać.
3. Zmywanie powierzchniowe – miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką.
4. Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne, ponieważ wykończenie trudnopalne nie jest odporne na rozpuszczalniki. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie chlorować, nie wybielać.

Rys. 4. Zasady konserwacji dzianin poliestrowych nie rozprzestrzeniających ognia



LISTA PRODUKTÓW



BRAMY



ŚCIANKI

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych informacjach.


SPRZEDAJĄCY:

MITKO Sp. z o.o.

Osiedle 1 Maja 16G | 44-304 Wodzisław Śląski | Polska | NIP: 647-050-95-72

Tel. +48 32 444 66 16 | Fax +48 32 757 09 20 | kontakt@mitko.pl | www.mitko.pl

TEXTILES CONSERVATION
PFLEGEHINWEISE FÜR GEWEBE
ÚDRŽBA TEXTILÍ
KONSERWACJA TKANIN



KTK20190416